



# PANSTUDNIARZ

## ZANIM ZADZWONISZ DO PANA STUDNIARZA PO POMOC INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA USTERKI

Jeśli Twoja instalacja wyposażona jest w sterownik Switchmatic



### **Problem: nie ma wody w kranie**

1. Otwórz studzienkę rewizyjną i sprawdź czy otwarte są zawory prowadzące wodę do instalacji. Czy na pewno otwarty jest jakiś zawór czerpalny?
2. Upewnij się, że nie ma przerwy w zasilaniu. Czy świeci dioda umieszczona na sterowniku Switchmatic? Jeśli nie, spróbuj nacisnąć przycisk włącznika urządzenia.
3. Czy na wyświetlaczu podawany jest jakiś kod (litera A i wartość liczbowa)? Jeśli tak, zanotuj go i podaj telefonując do Pana Studniarza.
4. Jeśli w instalacji znajduje się zbiornik ciśnieniowy:
  - a. Odłącz zasilanie
  - b. Otwórz odpowiednie zawory, tak aby wypuścić całą wodę z instalacji. Manometr umieszczony na zbiorniku hydroforowym powinien wskazywać zero.
  - c. Odkręć czarny dekiel umieszczony na jednym z końców zbiornika hydroforowego. Pod nim znajduje się wentyl, taki jak przy kole samochodowym.
  - d. Podłącz do wentyla manometr (może być pompka samochodowa, dowolny kompresor) i sprawdź czy wskazuje ciśnienie około 1,5 bar. Jeśli nie, wyreguluj ciśnienie tak, aby manometr wskazywał około 1,5 bar.

### DLACZEGO WARTO WYBRAĆ PANSTUDNIARZ



Pan Studniarz Sp. z o.o.  
01-029 Warszawa, ul. Dzielna 60  
www.panstudniarz.pl, t. 882941211  
NIP 7010494651 I REGON 361980680 I KRS 0000565946